National 松下電工



Y//I

保証書付

<ワキ用> ES2021

取扱説明書



※アルカリ乾電池専用(別売)

- お買い上げありがとうございました。
- ●ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく お使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。 また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

↑ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が

想定される内容。

↑ 注意:人が傷害を負う可能性及び物的損害

のみの発生が想定される内容。



○ 記号は、禁止の行為であることを 告げるものです。 (左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制したり指示 したりする内容を告げるもの です。

※お読みになった後は、 お使いになる方がいつでも見られるところに 必ず保管してください。

⚠注意



分解禁止

● 改造はしない。また、分解したり修理を しない。

事故やトラブルの原因となります。 修理はお買い上げの販売店または、 松下電工お客様ご相談窓口にご相談 ください。

● 処理後、2日以上たっても肌のトラブル が続く場合には、使用を中止する。

皮フ科専門医にご相談ください。



● ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり 伷ばす。

守らないと痛みの増加や、肌を 傷つける原因になります。

● やわ肌ガードは変形しやすいので注意す る。保管や持ち運びの際はキャップをつ け、掃除の際は無理な力を加えない。 守らないとやわ肌ガードが変形し肌を傷 つける原因になります。

⚠注意

- 脱毛器をはじめて使う場合は、2~3日 に分けて、無理せず少しずつ、ゆっく りと試しながら使用する。
- ご使用前にやわ肌ガードやディスクの 変形や破損がないか確認し、変形して いたら使用しない。

守らないと肌を傷つけたりやけどなどの原因になります。



●ご使用前後は、お肌を清潔に保つ。 特にワキは汗をかきやすく、炎症など を起こしやすいので、汗は必ずふき取り、 清潔な状態で使う。

脱毛後は、毛穴が開いていますので、 何もつけないでください。

守らないと感染や炎症の原因になります。

動髪や衣服等がディスクに触れないよう に気をつける。

守らないとディスクで巻き込む原因になります。

<u></u> 注意

● 顔・外陰部およびその周囲・太ももの つけ根などには使用しない。

肌を傷つけたり炎症などの原因になり ます。

- 次のような方は使用しない。
 - ・アトピー性皮フ炎、湿疹など皮フ 疾患のある方
 - ・アレルギー体質の方、化粧品、衣類、 金属等にかぶれやすい体質の方
 - ・化膿しやすい方
 - ・静脈瘤、糖尿病、血友病などの方
 - ・出血の止まりにくい方

肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの原因になります。

- 次のような場合には使用しない。
 - ・生理前、生理中、妊娠中、産後 (約1ヵ月)の方
 - ・日焼けした肌
 - ・体調のすぐれない時や肌・身体に 異常を感じる時

肌が敏感になったり、痛みを強く感じる 原因になります。



⚠注意

- 次のような部位には使用しない。
 - ・皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。



- 次のような使いかたはしない。
 - ・入浴前、入浴中(シャワーも含む)
 - ・水泳や海水浴の直前 (2日前までにご使用ください)
 - ・家族や他人との共用
 - ・脱毛直後の過激なスポーツや運動

脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、 感染や炎症などの原因になります。


● 肌に強く押しつけたり、同じところを 何回もこすったり、あてたままにしたり、 たたくような使いかたはしない。

痛みの増加や、肌を傷つける原因に なります。

もくじ

安全上のご注意	•1
各部のなまえ	.7
電池の入れかた	.8
ご使用の前に	_
●はじめてお使いになる場合は必ずお読みください使いかた	
●上手な脱毛のしかた	·13
お手入れのしかた	
Q&A	17
お知らせ	19
●修理を依頼される前に ●保証とアフターサービス ●お客様ご相談窓□のご案内	·19 ·20

各部のなまえ



【定格】


電源方式	乾電池式			
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 乾電池別売			
質量(重量)	120g (乾電池含む)			

乾雷池 パナソニック単4形アルカリ乾電池2本で、週1回 の寿命 (1回約5分)で使用の場合、約2ヵ月使えます。

- ●アルカリ乾電池(単4形)以外は使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。 また、充電式の電池は使わないでください。
- ●長時間ご使用されない場合は、乾電池をはずしておいてくださ い。(そのまま放置すると、液モレの原因になります)

電池の入れかた


乾電池は別売です。



- ※キャップ部を持つとキャップがはずれます。 必ず白い部分を持って電池カバーをはずしてください。
- ※スイッチに指をかけないようにご注意ください。
- ↑ 単4形アルカリ乾電池2本を 入れる

3 電池カバーを 取り付ける

● 「カチッ」 と音が するまで確実に。



で使用の前に(はじめてお使いになる場合は このページを必ずお読みください。

⚠注意

- ●脱毛器をはじめて使う場合は、2~3日に分けて、無理せず少しずつ、ゆっくりと試しながら使用する。
- ●肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。 痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- ●入浴前、入浴中または水泳や海水浴の直前には使用しない。 脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、 感染や炎症などの原因になります。

入浴後のご使用をおすすめします。



はじめての方や、シーズン始めの場合などは、毛の本数が多いため、痛みを強く感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため痛みは軽減されます。しかし痛みの感じかたには個人差があります。



脱毛直後は点出血したり、赤くなることなどがあります。 痛みや赤みが気になる場合には、冷たいタオルで 押さえてください。

注意

- ●脱毛後は何もつけないでください。感染や炎症の原因になります。
- ●処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止する。皮フ科専門医にご相談ください。

お肌のケアは肌が安定してから行ってください。(P17 Q&A参照)

毛は3日以上伸ばした状態でお使いください。


ただし、"毛周期"の関係上、3日伸ばしても抜けない毛があります。短い毛は、無理をせず、毛抜きのご使用をおすすめします。

毛周期とは

ヒトの毛は、毎日少しずつ抜けては生えるということを、繰り返しています。これは一本一本の毛が独立して、一定の生え替わりを繰り返しているからで、この生え替わりを毛周期(ヘアサイクル)と呼びます。

毛周期には、大きく分けて生え始めから完全に伸びきるまでの成長期と、毛根が衰え、自然と毛が抜け落ちるまでの休止期があります。休止期にある毛を抜いた場合、その後一定期間生えてきませんが、生え始めの毛や成長期にある毛は、次の日からでも表面に出てくる場合があります。また、一本一本で毛周期は違いますから、3日伸ばしでも、その日に皮フの表面に出てきた毛などは、短すぎて抜けないときがあります。

「脱毛前(3日伸ばし)



成長期の毛 休止期の毛

脱毛後

生え始めや、短い毛などが残る



成長期の毛根 休止期の毛根

永久脱毛ではありませんので、2回目以降は、約1週間に1回の定期的な脱毛をおすすめします。

毛が長いときはカットする

● 脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。





●脱毛器を使う3~5日前に カミソリやシェーバーなど でそっておくことをおすす めします。





お肌の水分や汗はふきとる


●ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、 お肌を清潔で乾燥した状態にしてお手入れする。

使いかた


1 キャップを

はずす

※やわ肌ガードやディスクの変形や破損がないか確認する。変形や破損がある場合は、使用を中止してください。



3 脱毛し終わったら スイッチを offにする



- 頭髪や衣服等がディスクに触れないよう気をつける。 (巻き込まれる恐れがあります)
- ●本体を落としたり、固い物にあてないでください。 (やわ肌ガードやディスクの変形や破損の原因になります)

使いかた上手な脱毛のしかた

毛がこぼれますので、紙などを敷いてお使いください。


注意

- **ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。** 守らないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- ●肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。 痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。

フ キ

左右

- ■ワキの皮フがたるまない ように、ウデを上方に しっかり伸ばす
- ■やわ肌ガードが 肌に密着するよ うに本体を直角 にあてる



■上下、左右に動かす



⚠注意

- ●顔・外陰部およびその周囲、太もものつけ根などには使用しない。
- ●強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。

ビキニライン

■指でお肌を伸ばしながら、毛の流れに逆 らうように、ゆっくり動かす (内側から外側へ)



- ●ビキニラインは水着やショーツ などをはいて、あらかじめ脱毛 する部分を確認してください。
- ●手入れしたい毛を短くカットしてから抜いてください。
- ●長い毛が器具にからまないよう ご注意ください。





お手入れのしかた

で使用後、フレームやディスク部はいつも清潔に掃除してください。 やわ肌ガードの変形や破損をしないように掃除をしてください。


ブラシで掃除する (必ずスイッチをoffにする)





●ディスクにはいりこんだ毛くずが、とりにくい場合があります。 本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させてから、再度 ブラシではらうととりやすくなります。(必ずスイッチは切った 状態で行ってください。)

付着物は乾いた布で ふきとる





3 キャップをつけて保管する

本体は…





収納は…





本体の水洗いは絶対に しない

故障の原因となります。

本体の汚れは、アルコール・ ベンジン・除光液などで ふかない

変色の原因となります。

乾いた布や、薄めの石けん液を少し ふくませた布でふきとってください。

湿気の多い場所に 置かない

故障の原因となります。

子供の手の届く所に 置かない

でお答えします。

毛が抜けないのですが?

毛の長さ、使いかたをもう1度ご確認ください。(P9~14参照)

○ 毛を抜いても 濃くなりませんか? ▲ 毛が濃くなることはありません。

Q 抜いたら 血がにじんでき たのですが…? ▲ 個人差がありますが、お肌の敏感な部位では、血がにじむことがあります。肌を軽くふき、清潔にしておいてください。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 抜いたあと、 肌が赤くなるの ですが…? ▲ 脱毛直後になることがありますが、 毛の抜けた部分の修復のために、 皮フの血流が増加したものです。 赤みが出た場合は、冷たいタオルで押 さえてください。2日以上たっても消え ない場合は、一旦使用を中止し、皮フ 科専門医にご相談ください。

○ 抜いたあと、毛穴が盛り上がり、鳥肌のようになったのですが…?

本質や体調によって、そのような 状態になる場合があります。 2日以上たっても治らない場合は使用 を中止し、皮フ科専門医にご相談くだ さい。

脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか?

▲ 生理前や生理中、妊娠中や産後 (約1ヵ月)は、ホルモンのバラン

うにしてください。

をお使いください。

会なぜ生理中や妊娠中などに使用できないのですか? 胎児に影響があるのですか?

スが不安定なためお肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があるためです。

脱毛により、角質がめくれたため

です。脱毛後は肌を清潔に保つよ

脱毛後2日ぐらいしてから、薬局

で売っているワセリンか、保湿剤

胎児への影響はありません。

○ 毛が皮フの下 に生えてきました が、どの様にした らよいですか? ▲ 個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。

深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮フがやわらかくなっているときに、市販のへちまたわし等で軽くこすり毛先を出すようにしてください。

皮下再生毛とは… 脱毛後、再生毛が角質に

開じこもって表面に出て こない状態で、特に皮フの 柔らかい部分に生じます。



お願い

■お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止 して、皮フ科専門医にご相談ください。

お知らせ

お知らせ)修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

おかしい所 ここを点検、それから処置 うまく脱毛 できない 上手な脱毛の しかたをされ P13、14参照 ていますか? 毛切れになる 毛くずなどが 毛くずの掃除を たまっていま してください せんか? P15参照 脱毛しにくく なった やわ肌ガード やディスクが 販売店に修理を 変形、破損し ご依頼ください。 ていませんか? 動かない 乾電池の方向を 確認してくださ (,) 乾電池は? 新しい乾電池と お取り替えくだ さい。

処置後なお異常がある場合は点検をご依頼ください

が知らせ 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナルソイエの補修用性能部品を製造打切り後 5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の19頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは


お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お知らせ、松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」



全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間:

月~金9:00~19:00 土・日・祝9:00~17:00

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号 へおかけください。

☎011-707-7210 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5番地3 札幌千代田ビル2階 北海道松下電エテクノサービス(株)

○札.幌修理ご相談センター

○東京修理ご相談センター ☎03-5392-7190 〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスⅡ2階 東部松下電エテクノサービス(株)

○名古屋修理ご相談センター ☎052-551-7900 〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号 松下電工名古屋ビル北館8階 中部松下電エテクノサービス(株)

○大阪修理ご相談センター ☎072-878-8999 〒575-0041 大阪府四条畷市蔀屋新町3番41号 近畿松下電エテクノサービス(株)

○福岡修理ご相談センター ☎092-622-0531 〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号 西部松下電エテクノサービス(株)

商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」 ハイ・ナイス

0570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用 いただけます。

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号 へおかけください。

東日本お客様ご相談センター☎ 03-3769-4820FAX 03-3769-4984〒108-8402東京都港区芝4丁目8番2号

○西日本お客様ご相談センター☎ 06-6946-2437FAX 06-6941-4057〒540-0001大阪市中央区城見2丁目1番3号

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部 (〒522-8520)滋賀県彦根市岡町33番地

Y

Y.NO2 Printed in China

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お 近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの 松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び 損傷
 - (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (木)一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につ いてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お 客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

ナショナルソイエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品	番	ES2021					
保証	期間	本 体			お買い上げ日より 1年間		
** お買い	上げ目	平成	年	月	日		
* *	ご住戸	近					
客	お名詞	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			様		
様	電	括	()			
*	住所・店名						
販							
売							
店							
		電話	()			

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890